

## Bedienung von Funkgeräten

Zeit (min)	Methode	Ausbilder	Teilnehmer	Medien
	Gespräch	Frage: Welche Elemente sind auf dem Bedienteil eines FuG 8 zu finden?	Ein-/Ausschalter Lautstärkereglern Schalter für Rauschsperrn Kanalwahlschalter Tonruftasten LED's für Gerätestatus Lautsprecher	Tafel, Kreide
	Gespräch	Frage: Wie erkennt man den Status des Funkgerätes	LED gelb = Gerät eingeschaltet LED rot = Gerät empfängt Signal LED Grün = Gerät sendet	
	Gespräch	Frage: Wie wird ein Funkgerät eingeschaltet (Reihenfolge)?	Einschalten (roter Knopf, Drehknopf) Lautstärke einstellen Kanal einstellen, hier 496 G/U	
	Gespräch	Frage: Wie schaltet man das Funkgerät aus?	Kanal wieder auf den Betriebskanal zurück stellen Ausschalten	
	Vortrag	Beim FuG 8 ist der Kanalwahlschalter in drei Ziffernpositionen geteilt (1er, 10er, 100er) und enthält eine Möglichkeit zur Wahl der Bandlage (U/O) sowie für den Sprechverkehr (W/G). Alle fünf Positionen kann man über jeweils zwei Taster verändern: einen zum erhöhen und einen zum erniedrigen der Einstellung.		Bedienteil zum Zeigen / Animation zum FuG

<b>Zeit (min)</b>	<b>Methode</b>	<b>Ausbilder</b>	<b>Teilnehmer</b>	<b>Medien</b>
15	Übung	Kleine Gruppen bilden, Fahrzeuge besetzen und verschiedenen Kanäle einstellen lassen (bevorzugt Lokalkanäle)	Schalten Geräte ein und melden sich über Funk auf den vorgegebenen Kanälen	